

# Monitoramento Remoto Wi•Fi Mod. CS9267



# Guia Rápido de Instalação



# INTRODUÇÃO

A IPCam CS9267 Comtac é ideal para o usuário que deseja criar um pequeno sistema de vigilância interna, seja em um cômodo de sua residência ou escritório, e monitorá-lo remotamente através de seu dispositivo Android™, dispositivo iOS™, computador ou notebook com acesso à internet. Basta instalar o aplicativo da câmera em seu dispositivo e conectá-la a uma rede com acesso à internet que você poderá ver e ouvir tudo o que sua câmera captar, além de interagir com quem estiver do outro lado, pois ela também possui um sistema de saída de áudio interno.

Este guia rápido irá instruí-lo a respeito da instalação de sua IPCam através de seu dispositivo iOS®.



Caso necessite configurar sua câmera utilizando um notebook ou desktop, nós disponibilizamos o download gratuito do software de monitoramento para Windows<sup>®</sup> e o manual completo do produto em nosso site (www.comtac.com.br/ipcam) que abrange todas as suas possibilidades.

# A EMBALAGEM CONTÉM

- 01 IPCam
- 01 Fonte de alimentação
- 01 Guia rápido de instalação
- 01 Cabo de rede Ethernet (RJ-45)
- 01 Suporte
- 01 Kit de parafusos e buchas

#### **DIAGRAMA DO PRODUTO**



# DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

1. Instalação do dispositivo na horizontal.



2. Instalação do dispositivo na vertical.



# CONECTANDO A IPCAM À INTERNET

Antes de instalar sua IPCam no local que deseja, ligue-a próxima do roteador para configurá-la.

- Conecte a IPCam à fonte de alimentação e ligue-a na tomada.

- Conecte a IPCam a um roteador com acesso à internet utilizando o cabo de rede (RJ-45).



Utilize um dispositivo **iOS**<sup>®</sup> conectado via Wi-Fi ao mesmo roteador para iniciar o processo de instalação e configuração do software da câmera. Você deve baixar o aplicativo conforme as próximas orientações.

### ACESSANDO A PÁGINA DA IPCAM

Pelo navegador, digite o endereço **www.comtac.com.br/ipcam**. Você será direcionado à tela principal. Clique sobre a versão 2.



### DOWNLOAD DO APLICATIVO PELA APP STORE

Abra o aplicativo **App Store** de seu dispositivo Apple<sup>®</sup>. Faça uma pesquisa digitando **comtac**, na busca será mostrado o aplicativo **IPCam Mobile CS2**. Toque no aplicativo para abrir a tela de instalação.

••••• VIVO 🗢 09:54 🖉 94% 📖 🖻	••••• VIVO 🗢	10:29	Ø 100% ●+	••••• VIVO 😤	09:55	Ø 94%
Utilitários	R comtac		۵	Q comtac		1 Resultado 🔘
	ipcam mobile o	cs2			IPCam Mobil NGC Brasil	• CSI
					Nenhuma Opinião	
Ajustes App Store iTunes Store						
					enr Can	
	QWER	ΤΥU	ΙΟΡ			
	ASDF	GH	JKL			
TRADE PLANE	• z x c	с	N M 🗵		CAMTAC	
	.?123	espaço	Buscar	☆ 🗉	T	Q 🖞

Para instalar o aplicativo em seu dispositivo, toque em **Abrir**  $\bigcirc$  e, se necessário, digite a senha para autorizar a instalação do aplicativo e começar o download.



Se seu dispositivo Apple® não encontrar o aplicativo na busca através do App Store, acesse: www.comtac.com.br/ipcam Baixe o aplicativo diretamente clicando no link iOS<sup>®</sup> IPCam Mobile CS2.

#### ADICIONANDO SUA IPCAM AO APLICATIVO

1. Após baixar o aplicativo, abra-o com um toque no ícone , pressione para adicionar uma nova câmera.



2. Aparecerá o aviso de que não existe nenhuma câmera instalada. Clique em Adicionar manualmente.



- 3. Você pode adicionar a câmera de três maneiras:
- A Escaneando o QR code (para iPhone 5 ou superior);
- B Digitando o UID manualmente;
- C Fazendo a busca pela rede.



UID = Identificação única Senha = **admin** (*padrão*) Nome = **Camera** (*padrão*) Após o preenchimento dos campos, clique em **OK** para finalizar.

# VISUALIZANDO A CÂMERA

Após a instalação da câmera, ela já estará disponível para visualização em tempo real.

Para acrescentar mais câmeras, repita o procedimento "Adicionando sua IPCam ao aplicativo".



**OBS.** Uma câmera pode ser adicionada e visualizada por mais de um smartphone e outras câmeras podem ser adicionadas em um único smartphone.

# CONFIGURAÇÃO Wi-Fi E SEGURANÇA

Com a câmera adicionada ao aplicativo, você pode modificar a senha de acesso da câmera padrão para restringir o acesso de cada câmera apenas para celulares autorizados e também conectar sua IPCam via Wi-Fi.

Para isso, toque no **Menu de opções**  $\bigcirc$  referente à câmera que você quer configurar:

Escolha Configuração do dispositivo () :



#### CONFIGURANDO SUA IPCAM VIA WI-FI

Em Definições avançadas, encontre o menu Wi-Fi. Toque sobre a rede que deseja se conectar, insira a Senha Wireless e toque em OK:

					1	(Ju	ntar)
Nenhum SIM 🗢 17:24 98%	-	Nenhum SIM 🗢	17:27	97% 💼	Nenhum SIM 🕈	° 14:54	99%
< Definições avançadas		<	Redes Wi-Fi		Cancelar	Insira a senha	Juntar
Oracha		SELECIONE U	JMA REDE		Sonh		
Senna	-	Nome rede	1 ┥		Serina	a	
Wi-Fi Nenhum		Nome rede	2				
		Nome rede	3				
Definições de alarme	>	Nome rede	4		O W E	BTYU	
Definições de FTP	>	Nome rede	5		Q W L		
Definições de E-Mail	>				ASI	DFGHJ	KL
					🔹 Z 💈	XCVBN	Μ 🔍
Sobre o dispositivo	>				.7123	espaço	Conectar

Após a configuração Wi-Fi, aguarde que a câmera faça os movimentos direcionais de reconhecimento. Assim que ela finalizar o movimento, você pode desconectar o cabo RJ-45 do roteador e posicionar a câmera em qualquer lugar onde há sinal wireless enviado pelo roteador no qual ela foi configurada.

Veja se o posicionamento da câmera está em uma área com boa cobertura Wi-Fi. Recomendamos uma intensidade superior a 80%.



# TROCA DO CÓDIGO DE SEGURANÇA

#### Em Definições avançadas, toque no menu Senha:

Nenhum SIM 🗢 17:24	98%	-
< Definições avan	çadas	
Senha		>
147 FT		
WI-FI	Nennum	2
Definições de alarme		>
Definições de ETP		
Definições de F Mail		
Definições de E-Mail		~
Sobre o dispositivo		5
Digite a senha padra	ão	
la IPCam: admin		/
Digite sua nova sen	ha:	
não use caracteres	especia	is)
Confirme sua nova :	senha. /	
Jilque em <b>OK</b>		

Após esse procedimento, mesmo que outros aparelhos leiam o código da câmera, não conseguirão se conectar sem o conhecimento do código de segurança.

### SAINDO DO APLICATIVO

Pressione duas vezes o botão de início do seu dispositivo Apple™ e mova para a esquerda ou direita até encontrar o aplicativo **IPCam Mobile CS2**. Ao encontrá-lo, deslize-o para cima e o aplicativo será encerrado.



# SUPORTE TÉCNICO

Suporte técnico nacional

A Comtac possui linhas VoIP em diversos estados, oferecendo informações técnicas e comerciais para os canais de vendas e aos clientes finais.

Santa Rita do Sapucaí - MG	(35) 3473.4450
Belo Horizonte - MG	(31) 4062.7962
Brasília - DF	(61) 4063.8916
Blumenau - SC	(47) 4052.9424
Curitiba - PR	(41) 4063.6445
Fortaleza - CE	(85) 4062.9389
Goiânia - GO	(62) 4053.9019
Palmas - TO	(63) 3026.0102
Porto Alegre - RS	(51) 4063.8751
Porto Velho - RO	(69) 3026.0019
Salvador - BA	(71) 4062.9389
São Paulo - SP	(11) 4063.7581
Recife - PE	(81) 4062.9389
Rio de Janeiro - RJ	(21) 4063.8373
Vitória - ES	(27) 4062.9018





suporte@comtac.com.br comtac@comtac.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos reguisitos técnicos aplicados.

As informações relacionadas à homologação deste produto podem ser consultadas no site da ANATEL: www.anatel.gov.br





# Conheça mais!



Acesse o site www.comtac.com.br



Assista a Comtac TV youtube.com/user/comtactv



Conheça o catálogo online www.comtac.com.br/catalogo



suporte@comtac.com.br comtac@comtac.com.br

#### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

#### comtac@comtac.com.br

Consulte as linhas VoIP de seu Estado e pague apenas o custo de uma ligação local.

St. Rita do Sapucaí - MG	(35) 3473.4450
Belo Horizonte - MG	(31) 4062.7962
Brasília - DF	(61) 4063.8916
Blumenau - SC	(47) 4052.9424
Curitiba - PR	(41) 4063.6445
Fortaleza - CE	(85) 4062.9389
Gôiania - GO	(62) 4053.9019
Palmas - TO	(63) 3026.0102
Porto Alegre - RS	(51) 4063.8751
Porto Velho - RO	(69) 3026.0019
Salvador - BA	(71) 4062.9389
São Paulo - SP	(11) 4063.7581
Recife - PE	(81) 4062.9389
Rio de Janeiro - RJ	(21) 4063-8373
Vitória - ES	(27) 4062.9018

NGC Brasil LTDA. CNPJ. 02.713.893/0001-48

acesse nosso site: www.COMtaC.com.br