Definição de Preset – IPCAM:

1- Para definir o local dos presets possicione a camera para o local onde sera definido como numero 1. Obs.: É possivel salvar até 15 posicoes de preset.



2- Em seguida clique no botão definido (confome indicado) e selecione a posição na qual sera salva a area. Ex. 1.



3- Para verificar se a posição ficou salva, clique no botão Pré-Definido: Chamada e selecione o preset que irá visualizar. Ex. 1.



 4- Para salvar o posicionamento preferencial acesse o menu opcoes (icone engrenagem) -> Definicoes PTZ -> Movimentar para local pré-definido -> Selecione qual o preset será chamado. Ex. 1

Opções da Câmera IP

Informação do Dispositivo	Definições PTZ		
Denominação da Câmera Configurações de Data e	Habilitar função Preset		
ra	Movimentar para local predefinido	Desativar 📀	
Configurações de Usuários Configurações Básicas de	Velocidade PTZ	5 0	
de	Velocidade de patrulha para cima	5 0	
Configurações de WLan	Velocidade de patrulha para baixo	5 0	
Configurações de ADSL	Velocidade de patrulha para esquerda	5 0	
Configurações do Serviço	Velocidade de patrulha para direita	5 0	
Configurações do Serviço	* Quanto menor o número, maior a velocidade		
E-mail	Modo display indicador	Não conectado - rede fora	
FTP		Definido Atualizar	
Configurações do Serviço Alarme			
Definições PTZ			
Log			

Opções da Câmera IP				
Informação do Dispositivo Denominação da Câmera	Definições PTZ			
Configurações de Data e Iora	Movimentar para local predefinido	✓ Desativar		
Configurações Básicas de ede	Velocidade PTZ Velocidade de patrulha para cima	2		
Configurações de WLan Configurações de ADSL	Velocidade de patrulha para baixo	4 5		
Configurações de UPnP Configurações do Serviço	Velocidade de patrulha para esquerda Velocidade de patrulha para direita	- 7 8		
Configurações do Serviço E-mail	gurações do Serviço iil Modo display indicador 11	9 10 11	lo – rede fora	
configurações do Serviço CTP Configurações do Serviço Marme		12 13 14	palizar	
Definições PTZ .og		15		
Manutenção Voltar				

5- Na configuração de Alarme/E-mail para posicionar a Ipcam para um determinado local assim que houver alarme de movimento, acesso o Menu Opcoes -> Configuracoes do Serviço de Alarme-> Alem das opcoes que já foram ativadas ative a opção de Pré-Chamada no Alarme e em Pré-Definido selecione o Preset a ser chamado.

Opções da Câmera IP				
Informação do Dispositivo	Configurações do Serviço de Alarn	figurações do Serviço de Alarme		
Denominação da Câmera Configurações de Data e	Detecção de Movimentos Armado			
a onfigurações de Usuários		Sensibilidade da Detecção de Movimentos 5 9 maior o número, maior a sensibilidade		
onfigurações Básicas de	Iniciar a compensação de detecção de movimento	 (Reduzir alarmes falsos em caso de variação de luz) 		
onfigurações de WLan	Entrada de Alarme Armado			
onfigurações de UPnP	Ligação de E/S no Alarme			
onfigurações do Serviço	Pré-Chamada no Alarme			
onfigurações do Serviço		Pré-Definido:		
-mail Infigurações do Serviço	Enviar e-mail no Alarme			
ГР	Enviar notificação do alarme pelo HTTP			
nfigurações do Serviço arme	Carregar (FTP) Imagem no Alarme	0		
efinições PTZ	Calendário			
g		Definido Atualizar		
lanutenção Voltar				