


Cuidado
Antes de atualizar esteja seguro da ação, pois se houver um erro o roteador não funcionará mais, e o mesmo não terá garantia pelo fato de estar em pleno funcionamento antes do processo, caso tenha dificuldade nos envie para que possamos estar fazendo a atualização.

- 1º - Conectar o cabo de rede em uma das portas LAN do Roteador 3 G e na placa de rede de seu computador.
- 2º - Acessa via Browser (internet Explorer) IP 192.168.2.1 , colocar o login - admin e a senha admin.
- 3º - Acessar Modo Avançado.



- 4º -Clicar em Sistema / Firmware
- 5º - Clicar em procurar ,selecionar o arquivo de imagem na pasta de firmware e clique em Abrir.
- 6º - Clicar em Atualização do Firmware.



Cuidado
Aguarde o processo de atualização que levará 15 minutos para ser completado, nesse processo não acessar paginas de internet e não mexa em nada no Roteador e no seu computador, pois se houver um erro na atualização o Roteador não funcionará mais.

Após o término da atualização ir em Sistema / Reinicializar e clicar em Reinicializar o roteador.Aguarde ate o fim do processo.